



## הוראות התקנה:

גוף תאורה אנדור ספייס  
DL-1088  
הוראות להתקנה בראש עמוד

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. במידה ויש, הברג את הנמה בעדינות בתושבת מעל גוף התאורה.
4. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד, במידת הצורך הוסף כבל והשתמש במחבר מוגן מים.
5. הלבש את גוף התאורה על ראש העמוד, סובב את הגוף לכיוון ההארה הנדרש לפי סימון החץ במדבקה שעל גוף התאורה או על עדשות הלדים, וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
6. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
7. הדלק את גוף התאורה לבדיקה.

### אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

### נתונים טכניים

4,000-10,000 lm	תפוקת אור
3,000K / 4,000K	נצילות אורית
100 lm/W	גוון האור
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
45C° עד -35C°	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS LUXEON	יצרן הLED
MEAN WELL	דרייבר
אפשרות ל: DALI 2, NEMA	תקשורת
10kv	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
T2 א-סימטרית	אופטיקה